



ANEXO I

Estas son las tablas que usarán las estaciones ITV y las jefaturas provinciales de Tráfico para el cálculo del nivel de emisiones:

	Fecha de primera matriculación (B)		Nivel emisiones
	Desde	Hasta	
Categorías: M1, N1 ¹	01/01/1993	31/12/1996	Euro 1*
	01/01/1997	31/12/2000	Euro 2*
	01/01/2001	31/12/2005	Euro 3*
	01/01/2006	31/12/2010	Euro 4*
	01/01/2011	31/08/2015	Euro 5*
	01/09/2015	Euro 6*

(1) En caso de no disponer de la categoría (campo J de la ficha técnica), clasificación por criterios de construcción: 10, 11, 17, 20, 24, 30, 31 o 32

	Fecha de primera matriculación (B)		Nivel emisiones
	Desde	Hasta	
Categorías: M2, M3, N2, N3 ²	01/10/1993	30/09/1996	Euro I*
	01/10/1996	30/09/2001	Euro II*
	01/10/2001	30/09/2006	Euro III*
	01/10/2006	30/09/2009	Euro IV*
	01/10/2009	31/12/2013	Euro V*
	01/01/2014	Euro VI*

(2) En caso de no disponer de la categoría (campo J de la ficha técnica), clasificación por criterios de construcción: 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 25, 26 o 33

	Fecha de primera matriculación (B)		Nivel emisiones*
	Desde	Hasta	
Categoría: L3 ³	17/06/1999	30/06/2004	Euro 1*
	01/07/2004	31/12/2006	Euro 2*
	01/01/2007	31/12/2016	Euro 3*
	01/01/2017	31/12/2020	Euro 4*
	01/01/2021	Euro 5*

(3) En caso de no disponer de la categoría (campo J de la ficha técnica), clasificación por criterios de construcción: 04

sgmovilidad@dgt.es

C/ JOSEFA VALCÁRCEL, 44
28027 MADRID
Tel.: 917143209

CSV : GEN-03c8-78ea-43a4-b228-e418-1d95-a1e5-4f03

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE RUIZ BOADA | FECHA : 14/03/2024 11:00 | Sin acción específica

